Lieferumfang:
1x SQ Adapter (A)
2x Schraube M5x10 (B)



Entfernen Sie die hintere Abdeckung der Sattelbefestigung durch drücken des hinteren Klemmhebels ggfs. durch Zuhilfenahme eines dafür geeigneten Werkzeugs.



Schieben Sie den SKS SQlab Adapter (A) mit den zwei vorderen Nasen in die dafür vorgesehenen Vertiefungen an der Satteluntersite. Drücken Sie dann den SKS SQlab Adapter (A) in Richtung Sattel und halten diesen für den nächsten Schritt in Position.



Befestigen Sie den SKS SQlab Adapter (A) mit den beiliegenden Schrauben (B) an der Rückseite des Sattels (Anzugsmoment 2Nm).



Sie können jetzt die SKS Satteltaschen mit Klick-System einfach von hinten aufschieben. Zum Lösen der Tasche drücken Sie den Hebel an der Click-Aufnahme nach unten und ziehen die Tasche nach hinten heraus.